



Tehnica montarii rapide

Tubul se taie la dimensiunea dorita.
Dupa ce a-ti taiat tubul la dimensiunea
dorita, trageți piulitate tub. Plasati inelul
pe prima adancitura a tubului.

Introduceti garnitura furnizata din

dotare..Dupa ce a-ti aplicat racordul, strangeti piulita.



Accesoriu util

Pentru o eficacitate
rapida, folositi
unealta de sertizare.
Care este dotat cu
matrite de diferite
dimensiun DN 1225
Cu aceasta matrita
confectionam un
umar care da o
suprafata de asezare
perfecta.